

# VUE D'ENSEMBLE DES FILTRES AVEC INTERVALLES DE REMPLACEMENT

Tracteurs de la série 5M (5070M - 5100M)

## CABINE

**KIT FILTRE A AIR A  
CHARBON ACTIF - AL175727**

Ne jamais nettoyez à sec ou humide!

Remplacement toutes les **250 heures**,  
**une fois par an et en cas de besoin**

## CABINE

**FILTRE A AIR - RE198488**

SVP commandez 2 fois!

Remplacement toutes les  
**1500 heures et en cas de besoin**

## CABINE

**FILTRE A AIR DE RECIRCULATION**

avec climatisation - **RE195491**

SVP commandez 2 fois!

sans climatisation - **R198887**

SVP commandez 2 fois!

Remplacement toutes les **1500 heures**  
**et en cas de besoin**

**TRANSMISSION - HYDRAULIQUE**

**FILTRE A HUILE - RE283231**

Remplacement après **100 et 750 heures**,  
**et puis toutes les 750 heures**

## MOTEUR

**FILTRE A COMBUSTIBLE PRIMAIRE - AL153517**

**FILTRE A COMBUSTIBLE - RE537159**

En cas de besoin, SVP commandez en supplément joint torique R113565

Remplacement toutes les **500 heures**

## MOTEUR

**ELEMENT DE SECURITE -  
FILTRE A AIR - AL174812**

Ne jamais nettoyez!

Remplacement toutes les **1500 heures**  
**et en cas de besoin**

## MOTEUR

**FILTRE A AIR PRINCIPAL -  
AL204809**

Peut être nettoyé jusqu'à cinq fois

Remplacement toutes les **1500 heures**  
**et en cas de besoin**

## MOTEUR

**FILTRE A HUILE - RE541420**

En cas de besoin, SVP commandez en supplément joint torique R502513

Remplacement après **100 et 500 heures** et  
puis toutes les **500 \*) heures**

\*) L'intervalle de remplacement est 250 heures, si l'huile  
PLUS 50 John Deere et un filtre d'origine John Deere ne sont pas utilisés.

John Deere Werke Mannheim - Parts Marketing

Statut Juin 2010 • Modifications techniques réservées