

VUE D'ENSEMBLE DES FILTRES AVEC INTERVALLES DE REMPLACEMENT

Tracteurs de la série 5R (5080R - 5100R)

CABINE

**KIT FILTRE A AIR A
CHARBON ACTIF - AL175727**

Ne jamais nettoyez à sec ou humide!

Remplacement toutes les **250 heures**,
une fois par an et en cas de besoin

CABINE FILTRE A AIR

RE198488 - SVP commandez 2 fois!

Remplacement toutes les **1500 heures**
ou tous les **2 ans et en cas de besoin**

CABINE FILTRE A AIR DE RECIRCULATION

avec climatisation - **RE195491**
SVP commandez 2 fois!

sans climatisation - **R198887**
SVP commandez 2 fois!

Remplacement toutes les **1500 heures** ou
tous les **2 ans et en cas de besoin**

TRANSMISSION - HYDRAULIQUE FILTRE A HUILE - AL118036

Remplacement après **100 et 750 heures**,
et puis toutes les **750 heures**

MOTEUR

FILTRE A COMBUSTIBLE PRIMAIRE - RE529644

En cas de besoin, SVP commandez en supplément joint torique R113565

Remplacement toutes les **500 heures**

MOTEUR

FILTRE A COMBUSTIBLE FINAL - RE526557

En cas de besoin, SVP commandez en supplément joint torique R113565

Remplacement toutes les **500 heures**

MOTEUR

**ELEMENT DE SECURITE -
FILTRE A AIR - AL174812**

Ne jamais nettoyez!

Remplacement toutes les **1500 heures** ou
tous les **2 ans et en cas de besoin**

MOTEUR

**FILTRE A AIR PRINCIPAL -
AL204809**

Peut être nettoyé jusqu'à cinq fois.

Remplacement toutes les **1500 heures** ou
tous les **2 ans et en cas de besoin**

MOTEUR

FILTRE A HUILE - RE541420

En cas de besoin, SVP commandez en supplément joint torique R502513

Remplacement après les **100 premières heures** et
puis toutes les **500 *) heures**

*) L'intervalle de remplacement est 250 heures, si l'huile
PLUS 50 John Deere et un filtre d'origine John Deere *ne sont pas utilisés*.

John Deere Werke Mannheim - Parts Marketing

Statut Juin 2010 • Modifications techniques réservées